Käyttöohje

Kedge Ankkuripiste



Huomio!

Suosittelemme, että luet käyttöohjeen huolellisesti ja olet varma, että ymmärrät sen sisällön ennen Kedge Ankkuripisteen käyttöä.

Kedge Ankkuripisteen asentaminen tapahtuu nopeasti ja helposti loiville bitumikermi katoille. Asennuksen jälkeen kiinnityslenkkiin voidaan kiinnittää putoamisen estävä henkilösuojain.

Kedge Ankkuripisteen käytössä, sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

- Kedge Ankkuripiste sopii yhden henkilön käyttöön.
- Käytettävät henkilönsuojaimet ja liitännät sopivat putoamisen estämiseksi ja ovat voimassaolevien eurooppalaisten standardien mukaisia.
- Käyttäjän on oltava koulutettu tämän henkilösuojaimen käyttöön.
- Kedge-Ankkuripistettä ei saa koskaan käyttää nostamiseen, kiipeämiseen tai laskeutumiseen.

Työskentele turvallisesti katolla.

Kedge Safety Systems suosittelee aina työskentelemistä katolla kiinnitettynä turvavaljaisiin turvallisuusohjeiden mukaisesti. Tämän turvallisuusohjeen periaate on, että turvaköyden pituus asetetaan siten, että käyttäjä ei voi pudota katon reunan yli. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käyttäjä pysähtyy hyvissä ajoin ennen katon reunaa ja säätää turvaköyden tähän pituuteen.



Oikea käyttötapa



Väärä käyttötapa

Turvallista putoamista valjaissa ei ole olemassa.

Työskentely suositellaan jakamaan rajoitettuihin turva-alueisiin, jotta turvavaljaissa työskentely onnistuu koko katolla ilman putoamisvaaraa.
Turvallista putoamista edes turvavaljaisiin kiinnitettynä ei ole olemassa.
Turvaköyden säädön ollessa liian pitkä niin, että katolta putoaminen on mahdollista, putoamisen tapahtuessa voidaan törmätä alempaan tasoon tai erilaisiin esteisiin, kuten parvekkeet, ilmapumput, mainoskyltit yms. ennen kuin turvaköysi pysäyttää putoamisen.

Tarkastus

Ennen kuin käytät Kedge Ankkupistettä, tarkista seuraavat kohdat:

- Ankkuripisteen laipat eivät ole epämuodostuneita tai vahingoittuneita.
- Ankkuripisteen metalliosat eivät ole vaurioituneet eikä eri osien liitoskohta ole löystynyt.
- Ankkuripisteen kiinnityskohdalla ja ympärillä oleva katemateriaali ei saa olla irronnut alustastaan tai vahingoittunut.
- Katemateriaalissa ei saa olla repeytymiä, halkeilua, ryppyjä tai höyrypusseja/rakkuloita.

Kedge Ankkuripiste ja kiinnitysalusta tulee visuaalisesti tarkistaa vuosittain, suosittelemme että tarkastuksen tekisi Sertifioitu asentaja



Huolto

Kedge Ankkuripiste vaatii yleensä vähän huoltoa. Huoltoa tarvitaan vain sammaleen- ja leväkasvun tai muiden epäpuhtauksien poistossa. Mahdolliset epäpuhtaudet tulee poistaa määräajoin pyyhkimällä ja harjaamalla pehmeällä harjalla.
Ankkurikiinnikettä ei saa puhdistaa käyttäen voimakkaita puhdistusaineita, perusteelliseen puhdistukseen, on sallittua käyttää ainoastaan mietoa pesuainetta ja vettä.
Kedge Ankkuripiste tarkastetaan säännöllisesti katon huollon yhteydessä ja aina ennen jokaista käyttöä turvallisen käytön takaamiseksi.

Korjaukset

Jos Ankkuripiste on vaurioitunut, sitä ei voida korjata. Ankkuripiste on korvattava kokonaan uudella. Uusi Ankkuripiste on asennettava asennusohjeen mukaisesti koulutettujen henkilöiden toimesta. Kedge Ankkuripisteeseen ei saa lisätä tai muuttaa mitään ilman valmistajan myöntämää kirjallista lupaa.

Käyttöikä

Kedge-Ankkuripiste kestää vähintään 10 vuotta. Asennetun Kedge Ankkuripisteen käyttöikä riippuu kuitenkin katon kunnosta ja käyttöolosuhteista. Katon huolto, katemateriaalin kunto ja käytön tiheys vaikuttaa Ankkuripisteen käyttöikään. Kedge Ankkuripiste on turvallinen, kunnes rutiinitarkastus osoittaa, että sitä ei enää voida käyttää.

Kun olet epävarma Kedge Ankkuripisteen luotettavuudesta, sitä ei voi enää käyttää. Havaituista vaurioista on ilmoitettava välittömästi rakennuksen omistajalle tai isännöitsijälle. Jos Kedge Ankkuripisteeseen kohdistuu merkittävä rasitus tai sitä on käytetty väärin, sitä ei saa käyttää missään olosuhteissa ja Ankkurikiinnike on korvattava välittömästi uudella.

Kedge Ankkuripisteen asennuksen suorittavat sertifioidut asentajat ja asennuksesta laaditaan asennuspöytäkirja.

Kedge Ankkuripisteen asentaja, maahantuoja tai Kedge Safety Systems BV ei ole vastuussa vahingosta, jotka johtuvat siitä, että tätä käyttöohjetta ei noudateta ja / tai Kedge Ankkuripistettä ei käytetä oikein.

FI 06/20

Yhteystiedot

Kedge Safety Systems BV
Postbus 850, 4200 AW Gorinchem – NL
W www.kedge.nu
E support@kedge.nu

Kattopojat Oy
Päätie 16, PL 45, 46901 Kouvola - FI
W www.kattopojat.fi
E tilaukset@kattopojat.fi